FUJ!FILM Vonder Photo Box PB-20 אידע Version 2 ファーストステップガイド くもっと楽しもう>

ここでは、整理した画像をさらに活用して、フォトブックにしたり、プリント注文する方 法などをご説明します。思い出をカタチにして写真をもっと楽しんでください。



インターネットに接続しよう

インターネットに接続すると、人物ごとや撮影場所ごとに写真を自動分類したり、写真を家族や友達と共有できるようになります。 インターネットへの接続は下記の方法でとてもカンタンにできます。では、やってみましょう。

インターネットに接続するとできること

地図表示



フォトブックを作ってみよう

指定したフォルダ内から☆付きの写真を自動で選択・レイアウトしてフォトブックが 作成できます。自動作成後に手動で修正することもできます。

● フォトブックは、インターネットに接続しなくても作成できます(注文する際にはインターネット接続が必要です)。

- フォトブックは、カレンダー、被写体・人物・フォルダメニューから作成できます。NEW や地図メニューか らは作成できません。
- フォトブックの注文方法は、裏面の「5 写真やフォトブックをインターネットで注文しよう」をご覧ください。

年の思い出フォトブックを作ってみる

ホーム画面でカレンダーを選びます。希望の年を選択 できあがったフォトブックを見るには、ホーム画面で し、サブメニューを開きます。デジタルフォトブック フォトブックを選びます。それぞれのフォトブックを **自動製作**を選ぶと、フォトブック作成が始まります。 選ぶと、閲覧・修正・プリント注文などができます。



作成中は、ホーム画面の右上に「フォトブック作成中」 と表示されます。「フォトブック作成中」の表示が消 えたらフォトブックができあがります。



▶ ご注意 100 枚の画像から 16 ページのフォトブックを 作成する場合、約3分かかります。 ・作成中でも別の操作は可能です。

- フォトブックの初期設定は、16ページです。設 定を変更したい場合は、**設定→フォトブック自動**
- 製作設定画面で変更してください。

3 スマホやタブレットで見てみよう

ご覧いただくことができます。

アプリをダウンロードしよう

App Store または Google Play ストアで「WonderPhotoBoxPlayer」 を検索、または下の QR コードからダウンロードページにアクセスして、 イントールしてください。



インターネットへの接続方法

その1 LAN ケーブルで接続する(有線接続)

市販の LAN ケーブルで、本体背面の LAN 端子とブ ロードバンドルーターやハブと接続します。



その2 WPS ボタンで接続する(無線接続)

お使いの無線 LAN ルーターが WPS に対応している 場合、以下の1、2の操作で簡単に接続設定が行えます。

1. 本体前面の、WPS ボタンを押します。 2. 画面に『ルーターの「WPS ボタン」を押してく ださい」と表示されたら、お使いの無線 LAN ルー ターの WPS ボタンを押します。

その3 「設定」 メニューから接続する (無線接続)

ホーム画面の 設定 → 無線 LAN 設定を選択します。 無線 LAN リストが表示されるのでお使いの無線 LAN ルーターを選びます(マウスを使用してパスワードの 入力が必要です)。

◎ ユーザー情報		
… スライドショー設定		
□□ カレンダー表示モード		000
□□ フォトブック自動製作設定	無線LAN	
HDMILKE	200000000000000 WEPで保護	4
曲 バックアップ実行		
☆ 画像自動分析設定	WPA/WPA2で保護(WPS利用可)	1
⑦ 無線LAN設定	X00000000000X WPA/WPA774程制 (WPS制用图7)	4
パージョンアップ		
〇 リセット	WPA/WPA2で保護	٩
🗈 データの初期化	2000000000000000 WPA/WPA2で保護(WPS利用可)	4
(3) 読込枚数制限		

インターネットへの接続確認

インターネットへの接続が終わったら、ホーム画面 でオンラインアプリを選び、「ページが見つかりませ んでした」と表示されないことを確認してください。 「ページが見つかりませんでした」と表示される場合 は、接続を確認してください。

地図表示

インターネットに接続すると、ホーム画面の地図で撮 影場所ごとに整理された画像を見ることができます。



▶ ご注意

- ・場所情報が記録されていない写真は地図上に表 示されません。
- 写真の場所情報は手動で追加・変更することが できます。詳細は、使用説明書 21、22、28ペー
- ジをご覧ください。

スマホやタブレットにアプリをインストールすると、離れた場所からも写真をみることができます。おうちの中の別のお部屋や外出先から見たり、遠くにお住まいの方にも写真を

おうちの中で見る ▶ ご注意 ・以下どちらかが必要です。 - 本体が接続している無線 LAN ルーターにスマホ / タブレットを接 続している。 - スマホ / タブレットと本体がダイレクト接続している。 (使用説明書の「スマートフォンを使う」→「スマートフォンやタ ブレットとダイレクト接続する」参照) 同時に複数のスマートフォンあるいはタブレットから接続すること はできません。 1. 本体の電源をオンにします。 2. スマホ / タブレットで専用アプリ「WonderPhotoBoxPlayer」を起動 して**ワンダーフォトボックスを見る(家庭内無線 LAN 経由)**をタップ します。 3. 接続できるワンダーフォトボックスが表示されるので、タップします。

接続をタップします。 4

本体の認証番号	身を入力してくださ
1111	
接続	キャンセル
(VIIII)	0.0. 1. 7 7 1. 7 1 MLL

おうちの外で見る

【] ご注意

- ・安心バックアップサービスへの登録が必要です。(→裏面 4 へ)
- ・以下どちらかが必要です。
- スマホ / タブレットがモバイルデータ通信接続している。
- スマホ / タブレットが無線 LAN 接続で、インターネットに接続し ている。
- ・ 外出先などからは、 バックアップサーバーにアップロードされた画
- 像のみ見ることができます。
- 同時に複数のスマートフォンあるいはタブレットから接続すること はできません。
- 1. スマホ / タブレットで専用アプリ「WonderPhotoBoxPlayer」を起 動して、**安心バックアップの画像を見る(インターネット経由)**をタッ プします。
- 2. (初めてこの機能を使うときのみ) 裏面4の「安心バックアップサービスに登録しよう」で設定したユー ザーIDとパスワードを入力し、ログインをタップしてください。

スマホ接続認証番号を変更する場合は

- 1. 本体のホーム画面から設定を選びます。
- 2. スマホ接続認証番号を選ぶと、現在設定されている認証番号が表示 されます。(初期値:1111) 新しい認証番号を設定し**完了**を押すと、登録完了です。

変更後におうちの中で接続する場合、「おうちの中で見る」手順4で新し い認証番号を入力してから、接続してください。

画像をバックアップしよう

災害や機器の故障など万が一のときのために、写真をサーバーにバックアップしたり USB メモリー・SD カードや外部電源付きの外付 型ハードディスクに書き出すことができます。ここでは、サーバーにバックアップする方法をご紹介します。

安心バックアップサービスに登録しよう

安心バックアップサービスとは

- Wonder Photo Box の機器本体に保存した画像や 動画をバックアップサーバーにも保管できるサービ スです。(2GB まで無料)
- ・バックアップした画像は、人物ごとに自動分類でき るようになったり、外出先からも見ることができる ようになります。
- ・料金などの詳細は、ホームページをご覧ください。 http://wonderphotobox.com
- 1. 電源を入れ直します。 以上待ってから再び電源をオンにします。

▶ ご注意

・インターネットに接続したうえで、以下の手順を進 めてください。

2. 安心バックアップサービス設定画面で、サービスを **設定する**を選びます。



3. ログイン画面で、新規登録を選びます。

Wonder Photo	Box WEB	
	ロ グイン メールアドレス パスワード	
	新規登録	言語投定 日本語 設定
		+0SS情報+
		閉じる

4. 入会・入力方法選択画面で入力画面へのリンクを指 **定のアドレスに送る**を選びます。



- 5. 入会・メールアドレス入力画面で、お使いのスマホまた はパソコンのメールアドレスをマウスで入力し、確認を 押します。
 - ※ドメイン指定受信を設定している場合は、 「@mail.wonderphotobox.com」からのメール を受信できるように設定してください。

Wonder Photo Box WEB		
入会 - メールアドレス入力		
メールアドレス		
メールアドレスの確認		
	キャンセル	確認
		閉じる

入力したメールアカウントに、会員登録完了メール 画像をお気に入りフォルダに入れる が届きます。(届くまで少し時間がかかる場合があり ます。)

接続して操作してください。

(文字入力が必要になりますので、本機にマウスを

※ここからはスマホ、パソコンなどで操作します。

- 6. メールを開き、本文の最初に表示されているリンク 設定メニューから変更できます。 をクリックします。
- 7. Web ブラウザが起動し、「Wonder Photo Box WEB」 の利用規約画面が開きます。 「以上の利用規約に同意する」にチェックを入れ次へ **進む**ボタンを押します。
- 8. 入会画面で情報を入力し、確認ボタンを押します。
- 本体の電源ボタンを長押して電源をオフにし、3秒 9. 入会・入力内容確認画面で入力内容を確認し、登録 ボタンを押すと、登録が完了します。
 - ※ここからはWonder Photo Boxをマウスで操作します。 10. **ログイン画面へ**ボタンを押します。

11.8 で登録したパスワードを入力してログインします。

	ログイン	
	メールアドレス	
	パスワード	
	バスワードを忘れた方はこちら	
	ログイン	
	新規登録	言語投定 日本語 設定
		+OSS情報+
IREUM		閉じる

12. Wonder Photo Box の登録画面で、再びメールア ドレスとパスワードを入力し、機器登録ボタンを押 します。

※安心バックアップサービスのアカウントと、機器 本体を対応づけるための手続きです。

リダインされたユーザ・ 「在接続中の機器を利」	ーには安心バックアップサービスで利用する機器が登録されていません。 目する機器として登録しますか? 10で読杯中の機器にはす。 	
登録情報	Wonder Photo Box 機器ID:00:c0:2d:60:00:83	
メールアドレス:		
パスワード:		
ログイン画面	\land	機器登録

13. ログイン画面へボタンを押して、再びログインします。

Wonder Photo Boxの登録完了 デバイスID登録が完了しました。			
再度ログインをしてください。			

14. 画面右下の閉じるボタンを押します。



安心バックアップマークを非表示にするには、**設定→画面表** 示で安心バックアップ保存済マークを表示しないに設定して ください。





初期設定では、お気に入りフォルダに入っている画像だ けがバックアップされます。 バックアップの頻度や対象フォルダなどはホーム画面の

次のいずれかの方法で、画像をお気に入りフォルダに入

れることができます。

【その1】画像を一枚表示にし、画面下の**お気に入りに入れ** るボタンを押す。

その2 サムネイル画面で画像を複数選択したのち、サブ メニューの整理変更(フォルダ変更)からお気に 入りにチェックを入れ、確定を押します。

自動バックアップ

お気に入りフォルダに入れた画像は、1日1回、深夜に 自動でバックアップサーバーにバックアップされます(初 期設定)。

手動バックアップ

1. ホーム画面のバックアップを選びます。

2. 安心バックアップサービスを選びます。



- バックアップには時間がかかります。

- も削除されます。
- 画像は、ファイルサイズが 2MB 以下になるように

安心バックアップ保存済マークについて

バックアップサーバーにアップロードされた画像には、安心 バックアップ保存済マーク 🐼 が付きます。

写真やフォトブックをインターネットで注文しよう

文字入力が必要になりますので、本機にマウスを 接続して操作してください。

気に入った写真は、インターネットでプリント注文したり「スマホ de チェキ」でプリント^{※4} できます。ここでは、インターネットで、 ※4 「スマホ de チェキ」以外のプリンターでプリントする場合は、写真を SD メモリーカードなどに書き出してプリントしてください。 プリント注文する方法をご紹介します。

1ネットプリントサービスにログインする

ネットプリントサービスとは

 写真やフォトブックをご自宅にいながらプリント注 文できるサービスです。 お客様のお名前やご住所など、画像をお届けするた

めに必要な情報を登録していただく必要があります。

ネットプリントサービスのアカウントをお持 ちの方

1. ホーム画面から設定を選びます。

2. 設定メニューからユーザー情報を選びます。

3. ネットプリント注文ユーザー情報入力を選びます。

4. ID(メールアドレス)、パスワードをマウスで入力 6. Web ブラウザが起動し、ネットプリントサービス その4 フォトブック表示時のサブメニューからフォト してログインします。

ネットプリントサービスのアカウントをお持 ちでない方

1. 電源を入れ直します。 本体の電源ボタンを長押して電源をオフにし、3秒 以上待ってから再び電源をオンにします。

▶ ご注意

・インターネットに接続したうえで、以下の手順を進め てください。「安心バックアップサービス設定画面」が 表示された場合は、**今は接続しない**を押してください。 2. ネットプリントサービス設定画面で、サービスを設 定するを選びます。

9.



3. サービスを設定する画面で、新規登録をするを選びます。



4. ネットプリントサービス登録用 URL 送付先画面で、 アドレスを指定して送るにネットプリントサービス で使用したいメールアドレスをマウスで入力しま す。安心バックアップサービスで使用しているメー ルアドレスを使用することもできます。

※ドメイン指定受信を設定している場合は、

「@wonderphoto.com」からのメールを受信で きるように設定してください。



届きます。(届くまで少し時間がかかる場合があり ます。)

※ここからはスマホ、パソコンなどで操作します。

5. メールを開き、本文の最初に表示されているリンク その3 1 枚表示時のサブメニューからプリント予約を選 をクリックします。

の利用規約画面が開きます。 **同意します**ボタンを押します。

- 7. お客様情報の登録画面で情報を入力し、内容確認ボ タンを押します。
- 8. 内容に問題がなければ、登録メールを送信ボタンを 押します。 4 で入力したメールアカウントに、仮登録メールが 届きます。

スマホ、パソコンなどでメールを開き、本文の最初 に表示されているリンクをクリックします。登録が 完了し、登録完了のメールが届きます。

※ここからは Wonder Photo Box をマウスで操作します。 10. サービスを設定する画面で**ログインする**を選びま

す。



11.7 で登録した ID (メールアドレス) とパスワードを 入力し、**ログイン**を押します。

ログインすると、ホーム画面が表示されます。一度 ログインすれば、次回からログイン操作は不要です。

2 注文予約する

NEW、カレンダー、被写体・人物・フォルダ、地図、フォ トブックのいずれかのメニューからお好みの画像を表示 させます。

次のいずれかの方法で注文予約ができます。

その1 サブメニューの画面の写真を全て注文予約を選び ます。

入力したメールアカウントに、手続き開始メールが その2 サブメニューの複数画像選択を選び、プリントし たい画像にチェックを入れます。 再び**サブメニュー**を開き、選んだ写真を注文予約 を選びます。

びます。

ブック注文予約を選びます。

3 注文する

- 1. ホーム画面からプリントを選び、各種サイズプリン **ト**または**フォトブック**を選びます。 注文予約した画像またはフォトブックの一覧が表示 されます。
- 2. サブメニューから、お好みに応じて注文メニューを 選びます。 画像がアップロードされます。
- 3. 注文する画像の枚数やサイズを確認し、右上の注文 ボタンを押すと、注文が完了します。

4 受け取る

写真の受け取り方法は、下記 URL にてご確認ください。 http://fotonoma.jp/